



RIPJAWS KM570 RGB 用户手册

目录

4 简介 简介 布局概述
6 配置文件
配置文件简介 链接程序到配置文件 保存配置文件到设备内存 创建配置文件 选择配置文件 贵制配置文件 复制配置文件 复制配置文件 写出/导入配置文件
9 按键

介绍可编程按键 自定义可编程按键 按键分配

13 宏命令 介绍宏命令 创建宏 删除宏 复制宏 导出/导入宏 录制宏 编辑已录制宏 在宏中插入命令 同步软硬件宏设置 创建文本宏 编辑文本宏 删除文本宏 复制文本宏 导出/导入文本宏 21 灯光配置文件 介绍灯光配置文件 灯光效果 创建灯光配置文件 自定义灯光配置文件 添加/删除颜色 更改颜色





26 设置

介绍键盘设置 轮询速率 全键无冲突 定时器设置(定时器键) 重复速率加速 重复延迟 LED睡眠设置 30 灯光 介绍灯光 單鍵背光 调节亮度 禁用全部光效

启用灯光特效 编辑"效果光"中的选项 启用底色背光

36 调色板

介绍调色板 访问调色板 自定义调色板 重置调色板 38 附加设置
驱动软件设置
用户介面语言
键盘布局
檢查更新
导出所有配置文件和设置
导入所有配置文件和设置
重置所有当前设置
41 硬件
介绍键盘硬件
状态照明

44 即时宏

介绍即时宏 录制即时宏

46 支持

网站常见问题 在线论坛 技术支持





简介

G.SKILL驱动程序系统可完全控制并管 理RIPJAWS KM570 RGB机械游戏键盘 的宏、灯光效果以及各种自定义设置。

为方便理解本手册,下文列出了一些重要术语:

- 配置文件:

一整套设置,包括自定义按键分配、 键盘设置和灯光效果。单个配置文 件可存储在键盘电路板内存中。

- 按键:
 请参阅键盘输入。每个按键都拥有 其默认功能,可通过软件编程设定 为拥有自定义功能。
- **宏:** 该功能可在按下指定按键后执行一 系列按键操作。

要打开G.SKILL驱动程序系统,请转到系统托盘并双击G.SKILL图标。





布局概述

G.SKILL驱动程序系统包括四大部分:

1. 配置文件选择:

创建和管理配置文件。选择配置文 件并将其存储到键盘。

2. 配置文件设置:

为键盘自定义配置文件设置。

 宏命令和灯光配置文件: 创建和管理可应用到配置文件设置 的宏命令和灯光效果库。

4. 附加设置:

访问UI语言设置、键盘布局设置、固 件和软件版本信息、配置文件重置 等。





配置文件简介

配置文件是一套可保存到键盘电路板内 存中的设置,无论设备连接到哪台计算 机,都可以根据设备进行自定义。每个配 置文件都包含单独的键盘分配、键盘设 置以及灯光效果的完整布局。

本部分介绍如何管理配置文件。





链接程序到配置文件

可以选择在启动某一程序时自动载入配 置文件。

选择"链接程序"旁的方框并选择*.exe文件可将所选配置文件链接到程序。

保存配置文件到设备内存

RIPJAWS KM570键盘可在键盘电路板 内存上存储单个配置文件。包含一组独 特的键盘设置,包括按键分配、宏命令、 灯光效果等。

创建新的配置文件后,请务必点击"保存 到设备内存",将该配置文件保存到键盘 电路板内存中。 将配置文件保存到设备内存后,"自定 义"、"设置"和"灯光"选项卡设置的其它 更改会自动更新并保存到键盘电路板内 存中。

配置文件保存到键盘后,一个小键盘图 标会出现在配置文件名称的左侧。

配置文件				
选择配置文件				
🔤 Profile1 🔻				
+ 0				
□ 链接程序				
保存到设备内存				



创建配置文件

要新建配置文件,请点击配置文件名称 下方的"+"按钮。新配置文件使用默认设 置生成。

选择配置文件

点击配置文件名称右侧的倒三角形会显 示包含可用配置文件的下拉列表。如果 只有一个配置文件,那么下拉列表不可 用。

删除配置文件

点击配置文件名称下方的回收站图标可 删除配置文件。弹出一个确认对话框窗 口,可供您确认删除操作。如果不存在其 它可选配置文件、或者配置文件当前由 设备使用,那么配置文件无法删除。

复制配置文件

点击配置文件名称下方的齿轮图标,然 后从列表中选择"复制"可准确复制配置 文件。

导出/导入配置文件

点击配置文件名称下方的齿轮图标,然 后从列表中选择"导出"(或"导入")。弹 出一个窗口,提示您选择位置和文件 名,将配置文件保存到*.profile文件或 从*.profile文件载入配置文件。

保存配置文件

创建新配置文件时,在点击"保存到设备 内存"之前,任何其它设置更改都不会自 动保存到电路板内存中。

要确保应用当前的配置文件设置,请点击"保存到设备内存"。

配置文件				
选择配置文件				
🔤 Profile1 🔻				
□ 链接程序				



介绍可编程按键

在"自定义"菜单下,可自定义键盘上每 个按键的功能。当鼠标光标悬停在可编 程按键上时,会显示按键(右侧)及其当 前功能(左侧)。

示例:右图显示的是"G"按键,带斜杠的圆形图标显示其当前功能设为默认。





自定义可编程按键

点击要自定义的按键后,会弹出"按键分 配"窗口。从下拉列表中选择所需功能。 可在此选择宏,将特殊按键自定义为宏。 选择所需功能后,点击"保存"会将设置 保存到键盘电路板内存并返回"自定义" 菜单。



按键

按键分配

可将多种功能分配给某一按键,并可对 按键功能进行自定义。请参见下面的功 能列表。

- 默认值

将按键设为其默认功能。

- 键盘

按下键盘按键将其功能分配给选定 按键。

- 鼠标功能

将鼠标功能(如左键单击、滚动点 击、双击、向上/向下滚动或者向前/ 向后滚动)分配给所选按键。

- Windows快捷方式

设置Window功能,如打开任务管理器、打开开始菜单、显示桌面、关闭窗口、剪切、复制和粘贴。

- **多媒体** 设置多媒体播放功能,如音量增大/ 减小、静音、播放/暂停和上一/下一 曲目。





· **宏** 将宏分配经

将宏分配给所选按键。

从"分配宏"下拉菜单中选择一个 宏,将设定好的宏设置为所选按键。

还可以为宏设置其它选项,使宏运 行一次、多次、切换功能(按一次所 选按键开始,然后再按一次所选按 键停止)以及在按键按下时持续激 活。

要添加或编辑宏,请点击"播放选 项"下方的"+"按钮或铅笔按钮。点 击后会跳转到"宏"菜单,您可以在 其中进行进一步编辑。要删除当前 选定的宏,请点击收回站图标。

- 文本

将纯文本宏分配给所选按键。使用 下拉列表选择文本宏。

要添加或编辑文本宏,请点击下拉列表下方的"+"按钮或铅笔按钮。点 击后会跳转到"文本宏"菜单,您可以在其中进行进一步编辑。要删除 当前选定的文本宏,请点击收回站 图标。

开始应用程序 打开指定程序(*.exe),或在默认浏 览器中打开网站。

- **禁用** 禁用所选按键。





介绍宏命令

可设置两类宏命令:按键宏和文本宏。

宏命令是指某些按键按下时可设为激活 的一系列按键操作、命令和/或延迟。创 建一系列键盘快捷方式后,可通过宏命 令执行可重复操作,或者通过单次按键 操作自动插入一串文本。

如果宏需要使用按键组合或自定义延迟,请使用按键宏。

要插入文本字符串,请使用文本宏。



宏命令(按键)

创建宏

在左侧栏,点击"+"按钮可新建宏。宏创 建完毕后,会出现用于录制宏的选项。

删除宏

点击宏名称下方的回收站图标可删除当 前的宏。

复制宏

点击宏名称下方的齿轮图标,并选择"复制"可复制当前的宏。

导出/导入宏

点击宏名称下方的齿轮图标,并选择"导出"(或"导入")可将宏保存到*.macro文件,或者从*.macro文件中载入宏。



宏命令(按键)

录制宏

点击左侧栏底部的"录制"按钮开始录制 宏。已录制宏的按键和延迟将出现在中 间一列。

备注:录制宏之前,可选择录制延迟、使 用默认延迟或无延迟。默认延迟可更改, 增量为10ms。在文本框中输入"2"代表 20ms,输入"20"代表200ms。

要结束录制,请点击左侧栏底部的"停止"。

提示:在一些系统上,对于访问菜单或切 换应用程序等操作,30ms的延迟效果比 20ms更佳。



宏命令(按键)

编辑已录制宏

录制完宏后,可删除或编辑特定宏命令。

要删除特定宏命令,请点击要删除的宏 命令,然后点击中间栏左下方的回收站 图标。

备注:如果按键关联了操作,关联的操作 和延迟将同时删除。例如,已录制的鼠标 点击操作包含向下点击、延迟和向上点 击。删除任一向下点击或向上点击都将 删除这两个操作以及两个操作之间的延 迟。

要编辑特定宏命令,请点击要编辑的宏 命令,然后点击铅笔图标。将出现一个输 入栏,用于更改命令。





在宏中插入命令

点击要插入附加命令的按键位置。然后, 点击中间栏底部的"插入"。右侧栏中出 现的选项允许您在所选按键命令之前或 之后插入命令。

可选择自定义延迟,然后点击右侧栏中的"录制"插入附加按键命令。

点击"保存"可保存更改。

提示:如果希望宏重复,在"自定义"菜单 中将宏分配给按键时,可设置"切换宏开 关"或"按住时连续重复"。 (转到"自定义">[点击按键]>按键分 配>宏>回放选项)

宏 次本	白定义 ① 0.04 延退数秒 ④ S ① 0.10 延退数秒 ④ K ① 0.06 延退数秒 ④ I ① 0.06 延退数秒 ④ I ① 0.06 延退数秒 ④ L ① 0.06 延退数秒 ④ L ③ 0.06 延退数秒 ④ L ③ 0.06 延退数秒 ④ L ③ 0.06 延退数秒 ④ L ④ 0.06 延速数秒 ④ L ④ 0.06 延速数秒 ④ L ④ L ④ D ● L ④ D ● L ④ D ● L ●	设置 灯光 「 五人 「 在…后加入按键 ■ 记录框足 ■ 記录框足 ■ 説认框足 ■ 予紙思 ■ 景制 一 原存 面 面 酒
● 录制	ā ∠ 插入	同步软硬件宏设置
RIPJAWS KM670 RGB		4



同步软硬件宏设置

对宏进行编辑后,点击"更新已编辑宏", 确保对保存在键盘电路板内存中的宏进 行了任何更改后对宏进行更新。

"同步软硬件宏设置"按钮也可访问"自 定义"页面来使用。





创建文本宏

点击"+"可新建文本宏。然后,在右侧文 本框中输入所需文本。更改将自动保存。

编辑文本宏

可随时编辑文本框中的文本,变更将自动保存。要清除文本框中的文本,请点击 文本框下方的"清除"。

删除文本宏

要删除当前选定的文本宏,请点击文本 宏名称下方的收回站图标。





复制文本宏

点击文本宏名称下方的齿轮图标,并选 择"复制"可复制当前选定的文本宏。

导出/导入文本宏

点击文本宏名称下方的齿轮图标,并选 择"导出"(或"导入")可将文本宏保存 到*.text文件,或者从*.text文件中载入 文本宏。





介绍灯光配置文件

灯光配置文件是可自定义的灯光图案, 可设定到配置文件并将其应用到设备。



灯光配置文件

灯光效果

下文列出了可用灯光效果及其说明。

- 波纹

连续的色彩波纹,从键盘上移动。

- 呼吸

所有按键将同时点亮和熄灭,从一 种颜色到下一种颜色。

- 周期

所有按键将同时变换颜色,从一种 颜色到下一种颜色。

- 水波纹*

按下某一按键后,会以按下的按键 为中心向外形成圆形彩色灯光图 案。

- 脉冲*

按下一个按键后,该按键将亮起,并 会以您选择的颜色向键盘两侧单行 扩散。 - 变换*

按下某一按键后,该按键将亮起,并 循环显示设定的颜色。如果在按键 亮起时按下同一按键,那么将从头 开始颜色循环。

- 检查点

当按键次数达到指定数目后,整个 键盘都将变为下一色点。输入速度 越快,键盘变换颜色的速度就越快。

- 雨*

光条纹将以设定的颜色随机出现在 键盘上。

*可设定额外的逐键静态基色。此选项可 在"灯光"菜单中访问。





创建灯光配置文件

首先在左侧列中选择灯光效果类别,然 后点击"名称"下方的"+"按钮即可新建 灯光配置文件。

创建完灯光配置文件后,可对关联的选 项进行自定义。

每一个灯光配置文件会自动保存在软件 中。要将灯光图案应用到设备,请转到" 灯光"菜单并选择要应用的灯光配置文 件。

要将当前灯光效果应用到当前配置文件,请点击中间列底部的"应用"按钮。





自定义灯光配置文件

该界面包括四个主要部分。

1. 注释:

可在此为每个灯光配置文件添加注 释,以便记忆色码。

- 时长/按键/方向: 更改灯光效果或颜色变换的速度。 如果灯光效果有方向性,可设置 "上"、"下"、"左"或"右"。
- 3. 颜色工具:

使用此部分选取并微调颜色。还可 使用您最常用的颜色自定义调色 板。

4. 色彩控制器:

添加或删除色点,以编辑灯光配置 文件的颜色数。上下拖动色点调节 亮度。





添加/删除颜色

要添加(或删除)色点,请点击右侧栏"色彩控制器"下方的"+"或"-"。将添加新色点。

更改颜色

点击"色彩控制器"下方的正方形色点, 然后执行下列操作之一更改颜色:

- 1. 点击颜色框并选择颜色
- 2. 点击并拖动RGB颜色滑块
- 3. 输入RGB值
- 4. 输入HEX色码
- 5. 点击调色板中的颜色

备注:添加色点时,色点将插入到当前选 定的色点与下一色点(右侧)之间的中间 点处。

备注:不能删除最左侧和最右侧的色点。





介绍键盘设置

"设置"菜单允许您设置设备的常规设 置。

如果配置文件已保存到设备内存,键盘 设置将在配置文件更改后自动保存到设 备中。





轮询速率

点击选择所需设备轮询速率。数值越大, 刷新速度越快,响应时间越短。对于游 戏,建议值为500Hz或1000Hz。

全键无冲突

按"Fn + F6"在全键无冲突与6键无冲突 之间进行切换。

备注:一些BIOS界面、非Windows操作 系统或传统软件可能只支持标准6键无 冲突。





定时器设置(定时器键)

选择"屏幕显示"(OSD)和/或"灯光效果" 将启用定时器键("Fn+F7")。

启用"屏幕显示"将打开弹出窗口,可在 该窗口中设置时间已到时屏幕右上角处 显示的文本字符串。文本颜色、大小和亮 起/熄灭可自定义。

启用"灯光效果"后,可从灯光配置文件 列表中选择时间已到时显示在设备上的 灯光效果。

若启用"屏幕显示"和/或"灯光效果",可 以秒为单位设置定时器时长。

启用定时器功能后,按下键盘上的定时 器键,按键将闪烁,说明正在进行倒计 时。要取消倒计时或使定时器暂停计时, 请再按一次定时器键。





重复速率加速

拖动滑块可调整按键按住后重复自身操 作的速度。

重复延迟

允许您选择按键按下后开始重复自身操 作之前的延迟时间。1X是短延迟;8X是长 延迟。

LED睡眠设置

允许您启用睡眠模式并设置进入睡眠模 式的时间延迟。键盘空闲时间达到设定 的秒数后,设备上的LED灯光将进入睡 眠模式。进入睡眠模式后,可选择显示自 定义的灯光效果。按任意键均可从LED 睡眠模式唤醒。

提示:如果要关闭睡眠模式的LED灯光, 只需创建包含黑色点的灯光配置文件即 可。黑色的RGB值为"000000"。



介绍灯光

灯光可进行自定义并应用到键盘。可利 用选项轻松设置逐键灯光或灯光效果。

勾选或取消勾选"启用灯光特效"可设置 灯光效果或启用底色背光。

右侧的附加设置可禁用LED灯光或启用 带有一些灯光效果的逐键背景基色。

备注:仅当当前配置文件已保存到设备 内存时,灯光效果才会生效。



單鍵背光

取消勾选"启用灯光特效"旁的方框可为 每个按键设置静态灯光。取消勾选后,调 色板将出现在底部。

要更改单个按键的颜色,请在调色板中 点击并选择颜色,然后点击要更改的按 键。

要更改多个按键的颜色,请在调色板中 点击并选择颜色,然后点击并拖动要更 改的按键区域。

调节亮度

拖动滑块可调节灯光亮度。滑到最左侧可关闭灯光。



禁用全部光效

勾选"禁用全部光效"旁的方框可禁用键 盘上的全部灯光。

备注:对已保存配置文件进行的任何更 改都会自动更新并保存到设备中。保存 设置时,软件可能有几秒钟的时间没有 响应。



启用灯光特效

勾选"启用灯光特效"旁的方框将启用活 动的灯光效果。

点击"启用灯光特效"下方的方框将打开 一个弹出窗口,可用于选择和更改灯光 配置文件。可在该弹出窗口中根据灯光 效果类型筛选灯光效果(或选择"全部") ,并从列表中选择所需灯光配置文件。然 后点击"确认"确定选择。



编辑"效果光"中的选项

在弹出窗口的灯光配置文件列表中,可 点击下方的三个图标添加("+")、删除(回收站图标)或编辑(铅笔图标)当前选 定的灯光配置文件。

点击"+"或铅笔图标将跳转至"灯光配置 文件"菜单。

点击回收站图标将删除当前选定的灯光 配置文件。如果选定的灯光配置文件是 该类型配置文件中的唯一配置文件,那 么回收站图标将不可用。



启用底色背光

水波纹、脉冲、变换和雨灯光配置文件支 持自定义底色背光。

要设置并启用底色背光:

- 1. 选择一个支持底色背光的灯光配置 文件。
- 2. 勾选"启用底色背光",调色板应出现 在底部。
- 使用调色板选择所需颜色,以配置自 定义图案,然后点击键盘上的单个按 键,或点击拖动键盘上的某一区域。

备注:底色背光仅可用于水波纹、脉冲、 变换和雨灯光效果。选择其它灯光效果 后,启用底色背光对应的复选框将变暗。



调色板

介绍调色板

KM570 RGB键盘软件可使用全部RGB色 自定义24色调色板。现在可以编辑并保 存自己的自定义颜色,以用于灯光效果 和按键灯光中。

访问调色板

要访问调色板,可点击"灯光配置文件" 菜单或"灯光"菜单中的"调色板"按钮。

备注:这两个位置中的颜色将同步,因此,调色板保存后,自定义调色板可在这两个位置访问。





自定义调色板

点击"调色板"按钮后,将弹出"自定义调 色板"窗口。

要更改颜色:

- 1. 点击要更改的颜色。
- 2. 要编辑颜色:(a)点击颜色框,(b)拖动 RGB颜色条,(c)编辑RGB值,或者(d) 编辑RGB十六进制值。
- 3. 点击"保存"保存自定义调色板。

重置调色板

在"自定义调色板"弹出窗口中,点击"重 置所有颜色"按钮可将整个调色板重置 为其默认颜色值,或者点击要重置的单 个颜色,然后点击"重置单一颜色"按钮。



附加设置

驱动软件设置

点击右上角的扳手图标可访问驱动软件 设置。可在此更改UI显示语言、选择键盘 布局、将当前配置文件重置为默认设置、 导出所有当前配置文件和设置、导入设 置以及更多操作。

点击"G"按钮可访问G.SKILL网页。

点击"W"按钮可查看保修文件。要查阅 完整的保修策略,请访问<u>http://www.</u> gskill.com/en/warranty/



附加设置

用户介面语言

点击打开包含所有支持的显示语言的下 拉列表。需要重新启动软件。

键盘布局

点击打开包含所有支持的键盘布局的下 拉列表。需要重新启动软件。



附加设置

檢查更新

点击可檢查更新固件。如果固件已更新, 则不会采取任何操作。

导出所有配置文件和设置

此操作可将所有配置文件、宏和设置导 出到指定文件夹位置。将弹出一个保存 对话框,可供您选择文件夹位置。

导入所有配置文件和设置

此操作将导入使用上述选项导出的一组 配置文件和设置。提示载入文件时,查 找"Setting.set"文件。

重置所有当前设置

激活此选项会将当前的配置文件重设为 默认值。





介绍键盘硬件

1. 功能键(Fn)

2. 功能组合热键

Fn+F1: 打开"我的电脑" (Windows 7、8) 或"此电脑" (Windows 10) Fn+F2: 打开默认网络浏览器 Fn+F3: 打开默认邮箱客户端 Fn+F4: 打开计算器 Fn+F5: 切换Win按键锁 Fn+F6: 切换全键无冲突/6键无冲突 Fn+F7: 定时器键 Fn+F9~F12:媒体播放控制

3. 背光灯亮度键

Fn+Up / Fn+Down:增大或减小键 盘背光灯亮度。

4. 专用音量键

增大、减小系统音量或静音。

$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		
	$\begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots $	4 8 9 1 7 1 5 6 4 5 6 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7



5. 即时宏录制(MR)键

按一次"MR"键,[LED保持点亮状态],按下按键可将其指定为宏按键,[LED闪烁],开始录制按键组合(包括延迟),再次按下"MR"键可完成录制[LED熄灭]。现在,按下指定宏按键将激活已录制的宏。

备注:按下"MR"键一次后,键盘照明将 关闭(除了"MR"键之外)並且已经分配 的宏的按键将以红色亮起。选择一个键 来记录宏后,键盘将保持不亮直到宏录 制完成。





状态照明

当启用或禁用某些功能时,键盘照明将显示状态功能。

功能	状态	照明
"MR"按鍵锁	开(MR禁用)	"MR"键闪烁3次,然后保持点亮3秒钟。
	关(MR启用)	"MR"键保持点亮5秒钟。
NKRO(全键无冲突)	开(n键)	所有键保持点亮3秒钟。
	关(6键)	所有键关闭3秒钟。



即时宏

介绍即时宏

RIPJAWS KM570系列键盘具有即时宏 录制功能,即用户可根据需要随时通过 键盘对按键图案进行编程。

如果用户正在执行采用特定按键组合的 重复性任务(比如在游戏中施展法术或 使用技能)或者处理文档时将两个或多 个键盘快捷键组合在一起(比如Ctrl+B 和Ctrl+U可同时将字体加粗并加上下划 线),那么即时宏录制功能十分有用。



即时宏

录制即时宏

要在KM570键盘上录制即时宏:

- 1. 按"MR" (宏录制) 键。"MR"键将亮起。
- 按下一个按键,将其分配为"宏按键",这样,当此按下此按键时,宏将激活。录制时,"MR"键将闪烁。
- 3. 输入要编程为宏的按键组合。
- 4. 再次按下"MR"键可停止录制。 "MR"键将停止闪烁。
- 5. 宏已成功录制到分配的按键!

备注:时间延迟而将录制,可在软件中进 行编辑。

备注:"MR"、音量控制键和"Fn"键不能 设为宏按键。







网站常见问题

网站常见问题部分可能会解答您的问 题。 http://www.gskill.com/tw/fag/

在线论坛

您可在我们的在线论坛中讨论、咨询 G.SKILL产品相关问题,并可获得产品使 用技巧。

http://www.gskill.us/forum/

技术支持

可发送邮件联系我们的技术支持团队。

全球:<u>techsupport@gskill.com</u> 欧洲:<u>eurotech@gskill.com</u> 北美:<u>ustech@gskillusa.com</u>

发送技术支持邮件时,请随附您的系统 信息(例如Windows版本、母板型号、 G.SKILL驱动程序系统软件和固件版本 以及设备型号)和问题描述。

